Οδηγός εγκατάστασης χαρτών στο κοντέρ Bryton Rider 50

Προκειμένου να εγκατασταθούν οι ελληνικοί χάρτες στο κοντέρ Bryton Rider 50, πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1°: Βάζω το CD στον υπολογιστή.

Βήμα 2°: Βάζω την κάρτα στο κοντέρ, το ανοίγω και το συνδέω στον υπολογιστή.



Βήμα 3°: Στον web browser (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή) μεταβαίνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.brytonsport.com και κάνουμε κλικ στο “My Device”.

Βήμα 4°: Κάνουμε κλικ στο “My map”.



Βήμα 5°: Εάν η κάρτα έχει εγκατασταθεί σωστά τότε εμφανίζεται το παράθυρο στο **Βήμα 6°**.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9010102 // 2310-680310
email: info@ksports.gr
www.ksports.gr

Βήμα 6ο: Επιλέγουμε “HD Greece Map (on map DVD) και κάνουμε κλικ στο “Activate selected map”.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο ένας χάρτης μπορεί να ενεργοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ.

Βήμα 7ο: Στο “Map Source:” επιλέγουμε “Maps on HD map DVD”.



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9010102 // 2310-680310
email: info@ksports.gr
www.ksports.gr

Βήμα 8°: Ξετσεκάρουμε όσες χώρες είναι επιλεγμένες, επιλέγουμε *μόνο* την Ελλάδα – σιγουρευόμαστε ότι αναγράφεται “ACTIVATED” – και πατάμε “Add/Delete maps”.



Βήμα 9°: Επιβεβαιώνουμε ότι είναι επιλεγμένος μόνο ένας χάρτης (Ελληνικός) και πατάμε “Submit”. Η εγκατάσταση ξεκινάει. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν βγάζουμε το CD από τον υπολογιστή παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση



Εάν εμφανίζονται παραπάνω από ένας χάρτης, τότε πατάμε “Cancel” και επαναλαμβάνουμε το βήμα 8.

Καλές διαδρομές!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9010102 // 2310-680310
email: info@ksports.gr
www.ksports.gr